

RBT

3-D Spiegelreflexkamera X3

Ergänzende Hinweise

Die Stereokamera RBT 3D Spiegelreflexkamera X3 hat alle Funktionen wie die in der Bedienungsanleitung beschriebene Monokamera mit folgenden Ausnahmen:
Programmautomatik und Blendenautomatik mit Zeitvorwahl sind nicht verfügbar.

WICHTIG !!!

5 Punkte sind zu beachten:

1. Nach dem Filmeinlegen 2 Sekunden warten. Dann ist die Kamera für die Aufnahme bereit. Alle folgenden Aufnahmen ohne Einschränkung.
2. Nach dem Herausnehmen des Films Rückdeckel einmal schließen - dann erst nächsten Film einlegen.

Achtung!!

- ⇒ **Film wird beim Rückspulen nicht ganz in die Filmpatrone eingezogen. Das Zählwerk steht nach dem Rückspulen nicht immer auf Null.**
 - ⇒ **Achten Sie beim Herausnehmen des Filmes darauf, daß die Verschlüsse nicht berührt werden.**
3. Wenn Sie den Film ganz in die Filmpatrone ziehen wollen, brauchen Sie nur nach erfolgter Rückspulung die Kamera einmal aus- und anschalten.
 4. Wenn die Batterien entnommen werden, geht nach einiger Zeit der Speicherinhalt verloren. Beim erneuten Einlegen der Batterien treten dann Filmtransportfehler auf, das bedeutet, der Batteriewechsel muß innerhalb von fünf Minuten erfolgen, um Filmtransportfehler zu vermeiden (nur wenn Film in Kamera ist).
 5. Wenn kein Film in der Kamera ist, und die Kamera längere Zeit nicht benutzt wird, soll der Batteriehalter von der Kamera abgenommen werden. Dadurch vermeiden sie eine sehr langsame Entladung der Batterien.

Belichtungsmessung durch **rechtes** Objektiv

Bitte **keine aufladbaren Batterien** verwenden!! Wir empfehlen leistungsstarke Alkali-Batterien von Kodak oder Varta.

Objektive abnehmen

1. Koppelgestänge auseinanderziehen
 - linker und rechter Objektivring halten und oben auseinanderziehen.

Start mit Focuskopplung, weiter mit der Zoomkopplung und zum Schluss die Blendenkopplung. Die Gestänge trennen sich etwas außerhalb der Mitte.
2. Zuerst das rechte Objektiv abnehmen.
 - Entriegelungsknopf rechts drücken und Objektiv gegen den Uhrzeigersinn drehen.
3. Linkes Objektiv abnehmen
 - Entriegelungsknopf links drücken und Objektiv gegen den Uhrzeigersinn drehen



Objektive montieren

1. Linkes Objektiv gekennzeichnet mit einem **grünen** Punkt, in Übereinstimmung bringen mit dem **grünen** Punkt am Kamerabajonet. Objektiv in Kamera einsetzen und im Uhrzeigersinn drehen bis es einrastet.
2. Das gleiche mit dem rechten Objektiv gekennzeichnet mit einem **roten** Punkt. *Achtung: Beide Objektive im Uhrzeigersinn so weit verdrehen bis sie hörbar einrasten. Falls eines oder beide nicht einrasten, sind die Objektive nicht synchron und die Stereoaufnahmen dadurch unbrauchbar!!!!*
3. Koppelgestänge der Blendenringe zusammenstecken, bis sie einrasten. Dann Koppelgestänge der Zoomringe einrasten und zuletzt Koppelgestänge der Focusingringe zusammenstecken.

Rot

Grün

